

# Mode d'emploi T0711-T0714 rechargeable

**Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.**



Vous êtes possesseur d'une cartouche de type T0711-T0714 rechargeable et vous souhaitez réamorcer celle-ci ? Nous allons vous montrer grâce au tutoriel qui suit de quel manière vous pouvez y arriver sans problèmes et rapidement.

Pour ce tutoriel vous allez avoir besoin de votre cartouche Epson mais aussi

- [2] D'un kit d'encre pour Epson, disponible dans [3] notre magasin
- D'une seringue
- De gants
- De sopalin

Vous pouvez voir sur la photo ci-dessous que la cartouche est pleine, notamment grâce au rond se trouvant sur le côté



[4]

A contrario, le même rond sera complètement vide lorsque votre cartouche sera en panne sèche.



[5]

Comment faire pour remplir le tout ? Rien de plus simple. Commencez par enlever le petit bouchon de remplissage. Prenez ensuite votre seringue que vous avez remplie comme il faut avec de l'encre. Placez votre seringue dans la valve [6] et remplissez tranquillement. Vous verrez alors que votre cartouche se remplira ainsi que le fameux rond se trouvant sur le côté. Votre cartouche est prête à l'emploi.



[7]



[8]

Vous pouvez aussi appliquer une seconde technique afin de bien réamorcer votre cartouche. Si vous avez par exemple réamorcé votre cartouche en utilisant la première méthode et que le rond demeure vide, il va falloir y remédier ! Pour cela nous allons reprendre votre seringue, vide cette fois-ci et la replacez dans le trou de remplissage. Aspirez un bon coup et vous verrez que le rond se remplira normalement ! Vous pouvez désormais utiliser votre cartouche !

[9]



Retrouvez le tutoriel dans son intégralité dans la vidéo ci-dessous et rendez-vous sur nos chaînes [10] Youtube et [11] Dailymotion pour encore plus de conseils et d'astuces pour bien utiliser vos cartouches et votre imprimante.