

Mode d'emploi récupération Canon PG40/50



Prenez ensuite votre adaptateur de recharge et clippez votre cartouche dessus, en faisant attention à ne pas renverser le liquide.



Vous allez ensuite passer par le dessous pour récupérer le solvant à l'aide de votre seringue.



Votre cartouche PG 40 ou PG50 ne répond plus présent alors qu'elle semble encore contenir de l'encre ? Vous êtes victime d'une panne sèche mais n'ayez crainte nous allons vous montrer dans ce tutoriel comment faire pour récupérer votre cartouche afin qu'elle remarche correctement !

Vous allez donc avoir besoin de votre cartouche mais aussi des choses suivantes :

- Des feuilles de sopalin
- Du solvant Encros que vous pouvez retrouver dans notre magasin
- Un adaptateur de recharge Canon.
- Un cutter à grosse lame
- Une seringue
- Du scotch
- Des gants

Pour commencer nous allons ouvrir la cartouche à l'aide de votre cutter. Faites attention à ne pas vous couper !



Enlevez ensuite l'éponge et mettez la de côté. Placez votre cartouche vide sur du sopalin et placez y du sol-

Aspirez bien le reste de liquide et mettez la seringue de côté. Essayez votre cartouche sur du sopalin et remettez votre éponge dans la cartouche. Il ne vous restera plus qu'à remettre le capot de la cartouche avant d'enrouler le tout dans du scotch pour que le tout tienne. Pressez votre cartouche sur du sopalin pour vous assurer que votre cartouche marche à nouveau . Et voilà !

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.