

Mode d'emploi rechargement Canon PG240

vosre seringue correctement. Aidez vous de la photo ci-dessous pour bien vous repérer et ne pas viser à côté.



Prenez cette dernière et remplissez là avec près de 15 ml d'encre. Insérez le tout dans le trou de remplissage et remplissez la cartouche en faisant très attention à ne pas en mettre partout.



Quand vous en avez fini avec le remplissage, vous pouvez enlever l'étiquette (ou ce qu'il en reste) afin que le trou de remplissage puisse avoir de l'air. Il sera bon de laisser la cartouche se reposer quelques heures pour pouvoir permettre à l'encre de bien pénétrer dans l'éponge. Vous pourrez ensuite remplacer votre cartouche dans l'imprimante et faire un essai pour voir si le tout fonctionne comme il faut. Et voilà !

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.

Nous allons vous montrer dans le tutoriel suivant de quelle manière vous allez pouvoir recharger votre cartouche d'encre de marque Canon modèle 240 grâce à quelques gestes très simples.

Procurez vous d'abord les éléments suivants :

- Une cartouche d'encre vide Canon
- Un kit de recharge approprié, disponible dans notre magasin
- Une seringue
- Du sopalin
- Des gants
- Un cutter
- Un poinçon

Voilà comment faire pour procéder.

Placez tout d'abord votre cartouche d'encre sur un morceau de papier sopalin afin de ne pas tacher les environs.

Prenez ensuite votre cutter et aidez vous de celui-ci pour enlever l'étiquette se trouvant sur le dessus. Une fois que c'est fait, vous aurez accès au trou de remplissage de la cartouche. Il vous faudra néanmoins élargir le trou en utilisant un poinçon afin de pouvoir introduire