



Vous souhaitez donner une seconde vie à vos cartouches de Epson Aculaser C9100 / C1900? Nous allons vous montrer grâce au tutoriel suivant de quel manière vous allez pouvoir remplir votre cartouche en un rien de temps avec le kit approprié.

Vous allez avoir besoin des choses suivantes pour l'opération :

- Votre cartouche vide
- Un kit de remplissage [pour Epson Aculaser C900 / C1900](#), disponible [dans notre magasin](#)
- Un tournevis
- Des gants
- Un cutter

Pour commencer nous allons enlever le capot se situant sur le côté. Ôtez la visse s'y situant et retirez ensuite le capot de la cartouche. Vous aurez ainsi accès au bouchon de remplissage.



Utilisez votre cutter pour enlever ce dernier et mettez le de côté. Profitez en avant de passer au remplissage pour vider les restes de toner se trouvant dans la cartouche (mélanger du vieux et du nouveau toner pourrait être assez néfaste pour votre cartouche)



Une fois votre nettoyage effectué, vous pourrez alors prendre [votre bouteille de toner](#) et remplir votre cartouche avec la quantité de produit nécessaire.

Refermez ensuite le tout avec le bouchon et remettez le capot en place. Passez maintenant de l'autre côté de la cartouche et enlevez le capot s'y trouvant en dévissant celui-ci. Vous aurez accès aux engrenages. Remettez le levier se situant à droite bien en place (en l'imbriquant dans les engrenages blancs de la cartouches). Revissez ensuite le tout et votre cartouches sera à nouveau prête à l'emploi