



**Comment recharger une cartouche toner Lexmark 64016SE lorsque celle-ci se retrouve vide?
Nous allons le voir dans le tutoriel suivant.**

Pour commencer, munissez vous des choses suivantes :

- Une cartouche toner Lexmark 64016SE vide
- [Un kit toner adéquat](#), disponible [dans notre magasin](#)
- Des gants
- Un tournevis à tête plate
- Une pince
- [Une nouvelle puce électronique](#)

Pour commencer vous allez enlever les ressorts se trouvant sur les côtés de la cartouche. Vous pourrez ensuite déclipser la cartouche avec précaution avant de la séparer en deux.



Vous allez ensuite pouvoir enlever la roue d'encodage en vous aidant de vos pinces. Allez y avec précaution une fois de plus.



Vous aurez ainsi accès au bouchon de remplissage. Enlevez celui-ci avant de vider la cartouche des restes de toner s'y trouvant dans un sac poubelle. Vous pourrez ensuite passer au remplissage même de la cartouche. Prenez [votre bouteille de toner](#) et secouez celle-ci avant de recharger la cartouche avec la bonne quantité de produit.



Une fois le remplissage effectué remplacez le bouchon de remplissage avant de remettre la roue

d'encodage.

Remplacez ensuite les deux parties de la cartouche ensemble en clippant bien le tout sans oublier de remettre les ressorts en place.

Il vous faudra par la suite changer de puce électronique. Remplacez celle-ci par la nouvelle et votre cartouche sera de nouveau prête à repartir dans votre imprimante!

