

Mode d'emploi rechargement Canon PGI 550/CLI 551 rechargeables



Vous qui venez de vous procurer un kit de rechargement pour cartouches Canon PGI 550 / CLI 551, vous vous demandez comment faire pour utiliser le tout ? C'est très simple !

Il vous suffira dans un premier temps d'enlever le socle en plastique de la cartouche et de la placer dans votre imprimante, c'est aussi simple que ça !



Et que faire lorsque votre cartouches sera vide ? Pas de panique, la recharger sera un jeu d'enfant également !

Commencez par vous procurer les choses suivantes :

- La cartouche vide
- Le flacon ainsi que la seringue disponible dans le kit Canon
- Des gants
- Du sopalin

Pour ce qui est de la marche à suivre, voila comment procéder.

Vous allez tout d'abord localiser le bouchon de remplissage de la cartouche, bouchon qui se trouvera sur le dessus de la cartouche. Enlevez celui-ci.



Prenez ensuite votre socle en plastique pour le remettre sur la base de la cartouche.

Une fois que c'est fait, prenez la seringue et remplissez celle-ci avec une bonne quantité d'encre. Insérez ensuite la cartouche dans le trou de remplissage et rechargez le tout. N'hésitez pas à réitérer l'opération jusqu'à ce que la cartouche soit bien remplie comme il faut.



Une fois que c'est fait, essayez la cartouche avec un peu de sopalin et replacez le bouchon de remplissage sur le dessus. Il ne vous restera plus qu'à remettre la cartouche dans l'imprimante sans oublier d'enlever le socle auparavant !

Retrouvez ce tutoriel dans la vidéo ci-dessous et n'hésitez pas à vous rendre sur nos différentes chaines vidéos pour apprendre à recharger vos cartouches ou à entretenir votre imprimante !

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.