

# Mode d'emploi rechargement HP 901



Nous allons voir dans ce tutoriel la méthode à suivre pour remplir correctement une cartouche d'encre HP 901 noire lorsque celle-ci se retrouve vide.

Procurez vous les choses suivantes :

- Un kit de rechargement pour HP 901, disponible dans notre magasin
- Des gants
- Du sopalin
- Une seringue ( disponible dans votre kit)

N'oubliez pas bien sur votre cartouche HP vide !

Pour commencer, vous allez enlever la petite étiquette se trouvant sur le haut de la cartouche. Vous pourrez ainsi avoir accès au trou de remplissage de la cartouche. Vous pouvez vous référer à la photo se trouvant ci-dessous pour bien vous repérer.



Prenez ensuite votre seringue et remplissez celle-ci avec 8 ml d'encre et insérez le tout dans le trou de remplissage. A noter que vous pouvez également passer par les deux trous se trouvant sur la partie haute de la cartouche ( les deux trous blanc sur la cartouche) pour recharger le tout mais pas par les deux petits trous noir qui sont des trous d'aération.

Une fois que vous avez rechargé la cartouche (faites en sorte de le faire sans précipitation), ôtez la seringue de la cartouche et n'oubliez pas de rincer celle-ci pour une future utilisation.

Laissez ensuite votre cartouche se reposer quelques heures le temps que l'éponge soit bien saturée d'encre. Remplacez ensuite l'étiquette sur le dessus de la cartouche. Si jamais elle ne tient pas en place scotchez celle-ci (sans scotcher le reste de la cartouche attention!).

Vous pourrez ensuite la remettre dans l'imprimante et reprendre vos impressions.

Rejoignez vous sur nos différentes chaines vidéos si vous voulez voir encore plus de conseils sur le remplissage de cartouche jet d'encre et si vous désirez connaître des astuces pour bien entretenir votre imprimante !

**Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.**