

Mode d'emploi cartouche Kodak 30 noire



Nous allons voir dans ce tutoriel comment faire pour recharger une cartouche d'encre Kodak 30 noire lorsque celle-ci est à court d'encre.

Munissez vous des choses suivantes dans un premier temps :

- Une cartouche d'encre Kodak vide
- Un kit de rechargement adéquat
- Une seringue
- Des gants
- Du sopalin
- Une nouvelle puce électronique
- De l'adhésif

Pour commencer, vous allez remplir votre seringue avec de l'encre. Le trou de remplissage de la cartouche se trouvera sous l'étiquette et il ne sera pas nécessaire d'enlever la dite étiquette mais il vous faudra simplement la percer au bon endroit.

N'hésitez pas à vous référer à la photo ci-dessous si vous avez peur de vous tromper !



Insérez la seringue dans le trou et injectez de l'encre jusqu'à ce que vous voyez des gouttes en sortir. N'hésitez pas d'ailleurs à les récupérer et le remettre dans votre flacon, n'en gaspillez pas !

Après le remplissage, vous allez pouvoir colmater le trou en vous aidant d'un morceau d'adhésif. Assurez vous que l'ensemble soit bien étanche.

Cette cartouche possédant une puce électronique, vous allez devoir en changer pour pouvoir continuer à utiliser le consommable. Otez l'ancienne puce et placez la nouvelle en faisant bien attention à la mettre dans le bon sens.

Votre cartouche d'encre est désormais prête à repartir dans votre imprimante ! N'oubliez pas de bien rincer votre seringue pour la prochaine fois !

Vous voulez voir encore plus de tutoriels sur le remplissage ? N'hésitez pas à vous rendre sur nos différentes chaînes vidéo pour encore plus de conseils en images !

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.