

# Mode d'emploi T0801

**Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.**

Nous allons voir dans ce tutoriel comment faire pour recharger une cartouche d'encre Epson T0801 lorsque celle-ci se retrouve vide. Vous allez devoir dans un premier temps vous fournir les éléments suivants :

- Une cartouche d'encre Epson vide
- Une seringue
- Un kit d'encre adéquat, disponible dans notre magasin
- Des gants
- Du sopalin
- Un resetter pour cartouche Epson
- Du scotch
- Un poinçon

Commencez par mettre du scotch sur le trou d'évacuation de la cartouche.

Vous allez devoir ensuite faire un trou à la cartouche. Utilisez votre poinçon pour cela. Creusez un trou d'à peu près 7mm en vous référant à la photo ci-dessous. Faites attention car vous allez devoir passer au travers de deux parois avec votre outil.



Prenez ensuite votre seringue et remplissez celle-ci avec de l'encre. Prenez bien votre temps et vous pourrez stopper le remplissage lorsque vous verrez de l'encre commencer à sortir de votre cartouche. Une fois que vous avez bien rechargé la cartouche, prenez un morceau de scotch et recouvrez le trou de remplissage en vous assurant que le tout soit bien étanche. Laissez ensuite la cartouche se reposer quelques heures (quatre ou cinq heures devraient faire l'affaire) avant de pouvoir la réutiliser.



N'oubliez qu'un reset de la puce se trouvant sur la cartouche sera nécessaire afin de pouvoir réutiliser celle-ci !! Vous pourrez ensuite replacer le tout dans votre imprimante et reprendre le cours de vos impressions ! N'oubliez pas également d'enlever le scotch du trou d'évacuation avant de replacer la cartouche dans votre imprimante.