

Mode d'emploi recharge Ricoh 339302

Il ne vous restera plus qu'à replacer le tout dans votre imprimante et vous pourrez reprendre le cours de vos impressions !

Si votre cartouche toner Ricoh 339302 est vide, pas la peine d'acheter une cartouche toute neuve, nous allons vous montrer comment faire pour recharger celle-ci en un rien de temps. [EMBED]

Munissez vous tout d'abord des choses suivantes :

- Votre cartouche de toner Ricoh vide
- Un kit de rechargement toner approprié, disponible dans notre magasin
- Un fer à percer
- Des gants
- De l'adhésif

Pour commencer, mettez votre fer à percer à chauffer pendant quelques minutes. Une fois que celui-ci sera à bonne température, vous allez pouvoir faire un trou à votre cartouche.

Référez vous à la photo pour ne pas vous tromper d'endroit.



Effectuez donc votre trou et enlever le petit morceau de plastique de votre fer à percer. Profitez en ensuite pour vider la cartouche des restes de toner se trouvant dans la cartouche. Vous pourrez ainsi recharger le toner sans risquer de mélanger de la vieille poudre avec de la nouvelle (cela pourrait être assez préjudiciable pour vos futures impressions).

Une fois que vous avez fait le ménage, prenez votre bouteille de toner et secouez celle-ci bien comme il faut. Ouvrez là et remplissez votre cartouche avec la bonne quantité de produit.

Une fois votre cartouche remplie comme il se doit, prenez un morceau d'adhésif solide et colmatez le trou de remplissage.