

Comment recharger une cartouche Ricoh 407166 (SP 100)

comme il faut, avant de remplir la cartouche avec la bonne quantité de produit. Placez ensuite un scotch solide sur le trou de la cartouche. .

Avant que votre cartouche ne reparte dans l'imprimante, vous allez devoir changer la puce électronique. Repérez celle-ci, en vous aidant de la photo ci-dessous. Une fois que la puce aura été changé, vous pourrez recommencer à imprimer sans soucis !

Dans un premier temps, enlevez le bouchon carré de votre cartouche. Jetez toute la vieille poudre de toner s'y trouvant. Utilisez un sac poubelle pour cela.



Mettez votre fer à percer à chauffer et faites un trou à l'endroit indiqué sur la flèche ci-dessous. Videz les éventuels restes de toner dans un sac poubelle.



Prenez ensuite **votre bouteille de toner**, secouez celle-ci bien