

# Mode d'emploi rechargement HP 92291A



Nous allons voir dans ce tutoriel comment faire pour recharger une cartouche toner de type EPN / 92291A / 91A de la marque HP lorsque celle-ci se retrouve vide.

Tout d'abord, il va vous falloir les choses suivantes :

- Un kit de rechargement pour HP EPN / 92291A / 91A, disponible dans notre magasin
- Un fer à percer
- De l'adhésif solide
- Des gants

Vous allez commencer par mettre le fer à percer à chauffer pendant quelques instants. Une fois qu'il est à bonne température vous allez pouvoir faire un trou de remplissage. Utilisez la photo ci-dessous pour bien vous repérer.



Une fois le trou effectué, videz les restes de toner de la cartouche dans un sac poubelle. N'oubliez pas de passer par cette étape histoire afin que vous n'ayez pas de problèmes lors de vos futures impressions.

Vous pourrez ensuite passer au remplissage de la cartouche. Prenez votre bouteille de toner et secouez celle-ci bien comme il faut. Rechargez ensuite la cartouche en passant par le trou de remplissage que vous avez effectué. Une fois que c'est fait vous pourrez prendre un morceau d'adhésif solide et colmater le trou bien comme il faut. Vérifiez que le tout soit bien étanche et vous pourrez alors remettre votre toner dans votre imprimante !

Vous pouvez si le vous désirez voir ce tutoriel dans la vidéo suivante. N'hésitez pas à vous abonner à nos différentes chaînes vidéos afin de profiter d'une multitude d'autres conseils et astuces pour bien recharger votre cartouche et entretenir vos imprimantes !

**Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.**