

Mode d'emploi rechargement Brother TN 7600



Une fois que c'est fait, profitez en pour faire un peu de nettoyage et videz les restes de toner se trouvant dans votre cartouche. Une fois le nettoyage effectué, vous pourrez alors recharger votre cartouche. Prenez votre bouteille de toner, secouez la bien comme il faut et remplissez la cartouche avec la quantité de produit adéquate. Il ne vous restera plus ensuite qu'à remettre le bouchon sur la cartouche et votre Brother TN7600 sera à nouveau prête à être utilisée !

Vous pouvez revoir ce tutoriel dans notre vidéo ci-dessous et n'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes Youtube et Dailymotion pour voir d'autres vidéos sur le remplissage de cartouches ainsi que sur l'entretien d'imprimante.

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.

Vous allez voir dans notre tutoriel d'aujourd'hui de quelle façon vous allez pouvoir recharger vos cartouches de type Brother TN7600 grâce aux conseils d'Encros et un kit de rechargement de notre boutique.

Pour commencer, vous allez avoir besoin des choses suivantes :

- Votre cartouche de toner vide
- Un kit de rechargement pour Brother TN7600, disponible dans notre magasin
- Un tournevis à tête plate
- Des gants

Pour la marche à suivre, c'est très simple.

Commencez par repérer le trou de remplissage de la cartouche, il devrait se trouver sur le côté de celle-ci. Enlevez ensuite le bouchon en vous aidant de votre tournevis et vous aurez ainsi accès au trou.

