



**Nous allons montrer aux utilisateurs de Dell 3110 CN de quelle manière il vous sera possible de recharger vos cartouches de toner lorsque celles-ci seront vides, le tout grâce à quelques gestes très simples et un kit de rechargement pour toner Dell**

Il va vous falloir dans un premier temps les choses suivantes

- Votre toner Dell a court d'encre
- [Un kit de rechargement pour Dell 3100 CN](#), disponible [dans notre magasin](#)
- Un cutter
- Un tournevis à tête plate
- Une nouvelle puce électronique
- De l'adhésif

Pour commencer nous allons nous occuper de l'adhésif se trouvant sur le côté de la cartouche. Aidez vous d'un cutter ou d'un tournevis à tête plate par exemple pour la détacher de votre cartouche. Une fois que c'est fait, vous aurez libre accès à votre trou de remplissage.



Profitez en pour faire un peu de nettoyage. Videz les éventuels restes de toner dans une poubelle. Puis, prenez [votre bouteille de toner](#), secouez la pendant quelques secondes et recharger votre

cartouche bien comme il faut. Une fois que c'est fait, remplacez un bon morceau d'adhésif sur le trou de remplissage.

Avant de remettre votre cartouche dans l'imprimante, nous allons nous occuper de la puce électronique. Utilisez votre tournevis pour l'extraire hors de la cartouche. Remplacez la par une nouvelle et voilà, votre toner est à nouveau prête pour être réutilisée.

