

# Mode d'emploi rechargement Compaq 337715-001

Remplacez ensuite le capot de la cartouche en refermant bien le tout avec un morceau d'adhésif.

Rincez bien votre seringue et vous pourrez remettre votre cartouche dans votre imprimante pour une nouvelle utilisation !




Vous utilisez des cartouches de type Compaq modèle 337715-001 (cela marche aussi pour les modèles 180846-001, 337710-001, 180848-001, 180844-001 ainsi que pour les cartouches photo 337711-001) et vous voulez savoir comment faire pour recharger le tout ? Nous allons vous montrer la marche à suivre dans ce tutoriel.

Vous allez avoir besoin des choses suivantes :

- Votre cartouche d'encre vide
- Un kit de rechargement pour cartouche Compaq
- Des seringues
- Du sopalin
- Des gants
- Un tournevis à tête plate
- De l'adhésif

Pour la marche à suivre, voilà comment vous y prendre. Vous allez tout d'abord enlever le capot donnant accès aux trous de remplissage. Aidez vous pour cela de votre tournevis et faites attention à ne pas abimer les capteurs se trouvant à l'arrière de votre cartouche. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir passer au remplissage lui-même.

Prenez votre seringue, raccordez y l'aiguille et remplissez la avec de l'encre. Rechargez votre cartouche d'encre en faisant bien attention à viser le trou de remplissage adéquat. Aidez vous du dessin ci-dessous pour bien vous repérer



Vous sentirez alors une légère pression due à la présence d'une éponge dans la cartouche. Remplissez cette dernière avec 8ml d'encre. Ne remplissez pas la cartouche outre-mesure sans quoi vous risqueriez de la rendre inutilisable. Dès que vous voyez des bulles apparaître, stoppez le remplissage.

**Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.**