

# Mode d'emploi T124120



Recouvrez l'arrivée d'air de la cartouche à l'aide de votre ruban adhésif.



Nous allons ensuite passer au remplissage. Prenez votre seringue et remplissez la avec l'encre adéquate.. Placez l'embout en plastique ou en silicone sur le trou et faites passer l'aiguille à travers le trou. Vous aurez ainsi un effet de ventouse pendant le remplissage, facilitant celui-ci. Injectez 12 ml dans la cartouche et enlevez le tout quand la cartouche est suffisamment remplie. (il se peut que vous ayez besoin de sortir puis de repousser la seringue à l'intérieur pour que toute l'encre pénètre la cartouche.



Nous allons vous montrer dans le tutoriel suivant de quel manière pour pourrez recharger une cartouche de type Epson T124120 (ce tutoriel est aussi valable pour les

modèles suivants : T124220,T124320,T124420,T125120, T125220, T125320,

T125420, T126120, T126220, T126320, T126420, T127120, T127220,

T127320, T127420, T128120, T128220, T128320, T128420 )

Vous aurez besoin des chose suivantes pour l'opération :

- Un kit de rechargement pour cartouche Epson, disponible dans notre magasin
- Du sopalin
- Une petite visse pour percer la cartouche
- Du ruban adhésif
- Un resetter pour Epson

Nous allons tout d'abord faire un trou dans la cartouche. Utilisez votre visse pour l'opération. faites en sorte que la visse soit bien droite durant le perçage !



Un fois que vous avez fini enlevez le morceau de ruban adhésif que vous avez placé auparavant. Mettez votre seringue et n'oubliez pas de donner un coup de resetter afin que votre cartouche soit à nouveau opérationnelle. Et voila

Retrouvez nos tutoriels vidéos sur nos chaines Youtube et Dailymotion et n'hésitez pas à vous abonner !

**Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altèrera le calibrage de vos couleurs.**