

Mode d'emploi rechargement Canon BC20/23



Vous rencontrerez alors une pression lorsque vous effectuerez cela, due à l'éponge se situant dans la cartouche. N'essayez pas d'aller trop profondément, vous risqueriez d'abîmer la cartouche.

Injectez près de 30 ml d'encre dans votre cartouche et vous pourrez ensuite refermez le tout avec le capot que vous aviez précédemment enlevé de votre cartouche. N'oubliez pas de rincer votre cartouche pour une future utilisation ! Il ne vous restera plus qu'à remettre votre cartouche dans l'imprimante pour une nouvelle utilisation et ce sera bon !

Vous pouvez si vous le souhaitez vous abonner à nos chaînes Youtube et Dailymotion afin d'avoir accès à nos tutoriels sur le remplissage de cartouche ainsi que sur l'entretien d'imprimantes


Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.

Nous allons vous montrer dans le tutoriel d'aujourd'hui de quel façon vous allez pouvoir recharger votre cartouche Canon, surtout si vous utilisez des cartouches de modèle BC-20 et BC-23.

Pour l'opération nous allons avoir besoin de votre cartouche à court d'encre mais aussi

- D'une petite visse pour enlever le capot
- D'une seringue avec son aiguille
- De sopalin
- D'un kit de rechargement pour cartouche Canon

Pour commencer nous allons tenter d'accéder au bouchon de remplissage se situant sur le haut de la cartouche. Pour cela, utilisez une petite visse pour enlever le capot se trouvant sur le dessus. Vous aurez ainsi accès au trou en question.



Prenez ensuite votre seringue, placez y votre aiguille et remplissez le tout avec une bonne dose d'encre. Vous pourrez ensuite insérer votre aiguille dans la cartouche.