

Mode d'emploi rechargement HP 17

gouttes d'encre de trop (faites en sorte que la tête d'impression ne touche pas la sopalin !).

Laissez la cartouche reposer quelques heures avant de la remettre dans votre imprimante et voilà !




Votre cartouche d'encre HP 17 se retrouve à court d'encre? Nous allons vous montrer dans ce tutoriel comment faire pour recharger celle-ci grâce à quelques gestes très simples.

Procurez vous tout d'abord les choses suivantes :

- Une cartouche HP 17 vide
- Un kit de rechargement pour cartouche HP 17, disponible dans notre magasin
- Une ou plusieurs seringues
- Des gants
- Du sopalin
- Un poinçon ou un tournevis

Voilà comment faire pour procéder.

Dans un premier temps, prenez votre poinçon ou votre tournevis et enfoncez les petits bouchons en plastique de la cartouche dans cette dernière. Vous aurez ainsi accès aux trous de remplissage. Il sera vivement déconseillé de passer par l'étiquette de la cartouche pour le remplissage car l'ordre des trous ne sera pas la même. Référez vous à la photo ci-dessous pour bien vous repérer au niveau des couleurs des trous de remplissage.



Prenez ensuite votre seringue et remplissez celle-ci avec 8ml d'encre. Insérez tout doucement la seringue dans le trou adéquat. Vous rencontrerez une petite résistance due à l'éponge située à l'intérieur de la cartouche. Remplissez la cartouche en injectant tout d'abord 3ml d'encre au fond de la cartouche avant d'injecter les 5ml restant vers le milieu (afin d'éviter toute fuite d'encre par la tête d'impression).

Réitérez l'opération avec les autres couleurs (sans oublier de rincer votre seringue si vous en utilisez qu'une seule) et ne rebouchez pas les trous de remplissage.

Laissez la cartouche au dessus d'une feuille de sopalin pendant quelques minutes histoire de récupérer les

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.