

Mode d'emploi rechargement HP 29



Nous allons voir dans ce tutoriel comment faire pour recharger une cartouche d'encre HP 29 lorsque celle-ci se retrouve vide.

Vous allez avoir besoin des choses suivantes :

- Une cartouche HP 29 vide
- Un kit de rechargement approprié, disponible dans notre magasin
- Un poinçon
- Une seringue
- Des gants
- Du sopalin
- De l'adhésif solide

Vous allez commencer par mettre un morceau d'adhésif solide à la base de la cartouche, comme indiqué sur la photo ci-dessous.



Vous allez devoir passer par l'entrée visible sur la photo ci-dessous pour une recharge efficace.



Dans certains cas il se peut que le haut de votre cartouche comporte une petite bille (à l'endroit où vous devez faire le remplissage). Si c'est le cas prenez la pointe d'un stylo pour pousser la bille à l'intérieur. Dans le cas contraire utilisez votre poinçon pour percer le capot sur environ 3mm.

Prenez ensuite votre seringue et remplissez celle-ci avec de l'encre. Insérez l'aiguille de votre seringue dans le trou de remplissage (ne vous trompez pas de trou !!) et injectez de l'encre en prenant bien votre temps. Vous pourrez stopper le remplissage quand l'encre commencera à s'échapper du trou ou par la tête d'impression.

Colmatez ensuite le trou avec de l'adhésif solide en veillant bien à ce que le tout soit bien étanche (indispensable si vous ne voulez pas être victime de fuites !). Enlevez l'adhésif se trouvant à la base de la cartouche et laissez cette dernière se reposer toute la nuit (sur un petit récipient type soucoupe pour recueillir les éventuelles gouttes d'encre) avant de la remettre dans l'imprimante.

Pensez également à bien essuyer les traces d'encre se trouvant sur la tête d'impression ou ailleurs avant de l'insérer à nouveau dans votre appareil !

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.