

Mode d'emploi rechargement HP40



Nous allons voir dans ce tutoriel comment faire pour recharger une cartouche d'encre HP 40 lorsque celle-ci se retrouve à court d'encre.

Vous allez avoir besoin dans un premier temps des choses suivantes :

- Une cartouche HP 40 vide
- Un kit d'encre adapté, disponible dans notre magasin
- Une seringue
- Un poinçon
- Des gants
- Du sopalin
- Du scotch
- De la colle

Vous allez dans un premier temps repérer le trou de remplissage de la cartouche. Pour cela référez vous à la photo ci-dessous. Vous allez ainsi voir un petit obturateur sous lequel se trouvera une petite bille. Enfoncez cette dernière en vous aidant de votre poinçon.



Prenez ensuite votre seringue et remplissez celle-ci avec

de l'encre. Insérez ensuite le tout dans votre votre cartouche et commencez le rechargement. Vous noterez que la cartouche contient un petit réservoir qu'il sera impératif de ne pas percer durant le remplissage. Pour un remplissage plus efficace, il sera important de garder le consommable à la verticale durant toute l'opération.

Une fois que votre rechargement est effectué vous allez pouvoir reboucher le tout en vous aidant d'un peu de colle liquide ou d'un embout en silicone, le tout recouvert de scotch histoire que ce soit bien étanche.

Remettez ensuite la cartouche dans sa position normale et attendez que la pression soit rétablit. Essayez l'encre qui coulera entretemps par la tête d'impression avec un petit morceau de sopalin.

Vous pourrez ensuite remettre votre cartouche dans l'imprimante lorsque l'encre aura cessé de couler et reprendre le cours de vos impressions. N'oubliez pas de rincer votre seringue pour la prochaine fois !

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.