

Mode d'emploi rechargement Lexmark 70

voir si tout fonctionne. N'oubliez pas de rincer votre seringue pour les prochaines utilisations !

X

Votre cartouche Lexmark 70 est à court d'encre ? Nous allons vous montrer dans le tutoriel suivant de quelle manière vous allez pouvoir recharger votre cartouche avec quelques gestes très simples.

Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes

- Une cartouche d'encre Lexmark 70 vide
- Un kit de rechargement pour Lexmark 70, disponible dans notre magasin
- Une seringue
- Du sopalin
- Des gants
- Un poinçon

Pour la marche à suivre, voila comment procéder

Il va tout d'abord vous falloir élargir le trou de remplissage situé sur le haut de la cartouche. Utilisez pour cela votre poinçon. Il ne sera pas nécessaire d'enlever le capot de la cartouche. Aidez vous du schéma ci-dessous afin de bien vous repérer.



Prenez ensuite votre seringue et remplissez celle-ci avec près de 25 ml d'encre. Insérez votre seringue dans le trou de remplissage et injectez avec précaution l'encre dans la cartouche. Faites en sorte de ne pas insérer la seringue trop profondément dans la cartouche !

Une fois que le remplissage sera effectué, mettez votre cartouche d'encre au dessus d'un morceau de sopalin durant une demi heure par mesure de précaution (histoire que les éventuelles gouttes ne salissent pas les alentours) . Faites en sorte que la cartouche ne soit pas en contact direct avec le sopalin, ce dernier risquerait d'absorber toute l'encre ! Laisser ensuite la cartouche reposer quelques heures, le temps que l'éponge ait bien absorbée toute l'encre. Vous pourrez ensuite replacer la cartouche dans l'imprimante et faire un essai afin de

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.