

Mode d'emploi rechargement Lexmark 71

Retrouvez les tutoriels d'Encros en vidéo en vous rendant sur nos différentes chaînes ! Abonnez vous-y pour avoir accès à nos dernières actualités !




Nous allons voir dans ce tutoriel comment faire pour recharger correctement une cartouche d'encre Lexmark 71.

Vous allez avoir besoin des choses suivantes pour l'opération :

- Une cartouche Lexmark 71 vide
- Un kit de rechargement adapté, disponible sur notre site
- Une seringue
- Des gants
- Du sopalin
- Un poinçon

Pour la marche à suivre, voila comment procéder.

Vous allez d'abord faire un trou sur le haut de votre cartouche en vous aidant de votre poinçon. Il ne sera en effet pas nécessaire d'enlever le capot du dessous. Référez vous à la photo ci-dessous pour bien vous repérer.



Une fois que le trou est effectué, vous allez pouvoir passer au remplissage du consommable.

Prenez votre seringue et remplissez celle-ci avec de l'encre. Insérez ensuite le tout dans la cartouche. Injectez de l'encre en faisant bien attention et en prenant votre temps. Il vous faudra à peu près 15ml d'encre pour un rechargement optimal. Une fois que votre cartouche est correctement rechargée, il vous faudra placer cette dernière au dessus d'une feuille de sopalin afin de recueillir les éventuelles gouttes d'encre. Faites attention néanmoins à ce que la cartouche ne soit pas en contact direct avec le sopalin.

Il vous faudra ensuite attendre quelques heures histoire que l'encre pénètre bien l'éponge et vous pourrez ensuite replacer le tout dans votre imprimante. N'oubliez pas de rincer votre seringue pour la prochaine utilisation !

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.