

Mode d'emploi rechargement Xerox Phaser 4500



Avant que votre cartouche n'aille rejoindre votre imprimante, une dernière étape sera nécessaire afin que le tout fonctionne correctement ! Nous allons ainsi changer la puce électronique se trouvant sur le côté de la cartouche et la remplacer par votre nouvelle. Une fois l'opération effectuée, vous pourrez utiliser à nouveau votre cartouche.



Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la Xerox 4500 Phaser et nous allons vous montrer de quelle manière vous aller pouvoir recharger cette cartouche facilement.

Vous allez avoir besoin de votre cartouche vide mais aussi des choses suivantes

- Un tournevis
- Du toner No 5 Encros, disponible dans notre magasin
- Une puce électronique

Pour commencer, nous allons accéder au bouchon de remplissage. Aider vous de votre tournevis pour enlever le bouchon et mettez ce dernier de côté.



Nous allons ensuite passer au remplissage. Il vous suffit de prendre votre bouteille de toner et de mettre la quantité adéquate dans la cartouche. Une fois que vous avez effectué le remplissage, il ne vous restera plus qu'à reboucher le tout et voilà !

Retrouvez nous sur nos chaînes Youtube et Dailymotion pour profiter de nombreuses vidéos sur le remplissage de cartouches mais aussi divers astuces et conseils liés au monde de l'impression.

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.