


Comment recharger votre cartouche toner Brother de type TN-243 / TN247


Pour cela vous allez avoir besoin des choses suivantes :

- ★ Une cartouche toner vide
- ★ **Un kit toner adéquat**, disponible **dans notre magasin**
- ★ Un tournevis
- ★ Des gants
- ★ Des pinces


Vous allez pour commencer enlever les deux vis se trouvant sur le côté. Vous pourrez ainsi enlever le capot et le mettre de côté.



Repérez ensuite le trou de remplissage. Munissez vous de vos pinces et enlevez le bouchon du trou. Profitez-en par la suite pour vider la cartouche des restes de toner s'y trouvant. Videz les restes dans un sac poubelle et vous pourrez ensuite reprendre le cours de l'opération. ATTENTION, la petite roue dentée blanche tombe généralement dans la poubelle quand vous videz la cartouche. Mettez la de côté avant de vider votre cartouche.



Prenez **votre bouteille de toner** et secouez celle-ci bien comme il faut. Remplissez ensuite la cartouche avec la bonne quantité de produit. Remplacez ensuite le bouchon sur la cartouche.



Allez du côté du capot pour remettre le levier métallique en place. N'hésitez pas pour cela à enlever le support en plastique (le levier devra être placé comme sur la photo ci-contre)

Une fois que c'est fait, vous pourrez alors remettre le capot à sa place et revissez le tout. Votre cartouche sera désormais prête à l'utilisation.