

Mode d'emploi cartouche rechargeable nettoyante



Vous souhaitez utiliser nos nouvelles cartouches rechargeables nettoyantes afin de nettoyer vos buses ? Nous allons vous montrer comment procéder dans le tutoriel suivant !

Commencer par enlever vos cartouches de l'imprimante.

Remplissez les cartouches rechargeables avec du solvant (à noter que nos cartouches vous seront livrées déjà remplies) et rebouchez-les.



- Mettez les ensuite dans votre imprimante. Respectez bien leur emplacement, attention ! Fermez le capot.
- Allez ensuite sur votre PC dans la section « périphériques et imprimantes »
- Faites un clic-droit sur l'icône de votre imprimante, puis allez dans les options d'impression

- Une fois dessus, allez dans la partie « maintenance » de votre imprimante.
- Procédez à un lancement de nettoyage de têtes. Si jamais les têtes d'impression sont vraiment bouchées, n'hésitez pas à lancer plusieurs cycles de nettoyage ! (5 voire plus).



- Après cela, laissez reposer le tout pendant quelques heures. Pour une efficacité optimum, n'hésitez pas à laisser agir le produit pendant 4 à 24 heures !
- Après cela, vous pourrez remettre les cartouches d'origine à leur place. Un ré-amorçage sera ensuite nécessaire pour que l'encre revienne dans vos buses. Pour cela, il vous faudra effectuer un nouveau nettoyage de buse, comme pour l'opération de nettoyage au solvant. Lancez 2 ou 3 cycles afin que l'encre revienne.
- Votre imprimante est à nouveau prête à être utilisée.

Encros ne cite les marques qu'à des fins de compréhension lors de l'usage de ses différents produits, afin de guider l'utilisateur de manière efficace. Les marques appartiennent respectivement à leurs propriétaires et ne peuvent être comparées avec les produits de la marque Encros, ces derniers possédant leurs propres spécificités et exigences techniques.

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Il ne vous sera plus possible d'utiliser ces dernières.